## alte Tipps

## **Jumperbelegung S&K G-16**

Bei älteren SK-Treibern sollten Sie auf den Frame-Type achten, ist dort standardmäßig anders (IEEE 802.3) als z.B. bei NE2000 eingestellt.

```
Schalter W1 wie folgt:
1 BootProm On aktiv - Off inaktiv
2 IRQ3
       On aktiv - Off inaktiv
3,4,5 Speicheradresse BootProm, default alle Off 000 = DC00h
      100 = D800h 010 = D400h 110 = D000h 001 = CC00h
      101 = C800h 011 = C400h 111 = C000h
6,7,8 I/O-Adresse des POS-Registers
      000 = 390h default
      100 = 328h
      010 = 288h
      110 = 220h
      001 = 320h
      101 = 208h
      011 = 180h
      111 = 100h
```

Interrupt, Shared Memory Adresse usw. ist alles am Treiber einzustellen.

Eindeutige ID: #26042 Verfasser: Jürgen Kehrel

Letzte Änderung: 2009-01-01 08:00