

Hardware

Hyperthreading

Wenn Sie sicher sind, nur einen Prozessor im Server eingebaut zu haben, aber es werden dennoch zwei angezeigt, haben Sie Hyperthreading aktiviert.

Dies bewirkt eine Software Emulation eines zweiten Prozessors und mag bei anderen Betriebssystemen Sinn machen. Bei NetWare sollten Sie dieses Feature im BIOS deaktivieren, weil sonst einiges an Performance verloren geht.

[TID 3407939](#) ([lokal](#))

Bei aktuellen HP Servern (G5) gibt es übrigens kein Hyperthreading mehr (das man im BIOS ausschalten müsste).

Eindeutige ID: #23024

Verfasser: Stefan Braunstein

Letzte Änderung: 2009-06-18 09:15