

# alte Tipps

## Jumperbelegung Longshine LCS 8634

|      |  |
|------|--|
| JP1: | open (default)<br><br>Close if you installed the LCS-8634 in a PC system with Suntac chipset               |
| JP2: | Setting DMA channel<br><br>5656<br><br>+--+ DMA 5<br><br>5656<br><br>-+--+ DMA 6<br><br>all open (default) |
| JP3: | Interrupt settings   |
| JP4: | closed if Bootprom installed   |

SW1 : Setting Base Memory and BASE I/O Addresses

(\*=UP, -=DOWN)

Swiches Base Memory Address

12345

-----

|        |                 |
|--------|-----------------|
| *****  | C000H           |
| ****_  | C200H           |
| ***_*  | C400H           |
| **_--  | C600H           |
| *_**   | C800H (default) |
| **_*-  | CA00H           |
| **_--* | CC00H           |
| *_---  | CE00H           |
| *_***  | D000H           |

... usw.

Die Liste ist binär geordnet, d.h. der Bereich ist bis F200H einstellbar und berechenbar.

Swiches Base I/O Setting

678

---

|      |                |
|------|----------------|
| ***  | 300H (default) |
| **_  | 320H           |
| *_*  | 340H           |
| *_-- | 360H           |

# alte Tipps

|       |      |
|-------|------|
| - * * | 380H |
| - * - | 3A0H |
| - - * | 3C0H |
| - - - | 3E0H |

Eindeutige ID: #26043

Verfasser: Andreas Geissler

Letzte Änderung: 2009-01-01 08:00