Hardware

Belegung der Effekta UPS Schnittstelle

LAN Interface Belegung: (Effekta USV 400/600/1000/1500, MS 1000)

```
Pin 2 Low = Stromausfall
Pin 3 Low =
Pin 5 Low = Batterie Schwach
Pin 6 High = ferngesteuertes Ausschalten der USV
Pin 4      = Masse
```

Eindeutige ID: #23008
Verfasser: Armin Schreppel
Letzte Änderung: 2009-01-01 08:00

(c) 2024 Stefan Braunstein <sbx@braunstein.de> | 2024-04-25 07:57
URL: http://www.netwarefaq.de/content/26/442/de/belegung-der-effekta-ups-schnittstelle.html