

# alte Tipps

## Erdung des BNC LANs

1. nur **einen** Widerstand erden (mehr macht wunderschöne Brummschleifen)
2. z.B. Draht um Widerstand wickeln oder anlöten oder unter das gecrimpte Stück des Steckers stecken oder einen leeren BNC-Stecker an der Masse mit Kabel belöten (=elegant und sicher, benötigt aber noch ein T-Stück) oder Widerstand mit Lötflamme suchen, finden und erst dann kaufen
3. läuft oft auch ohne, "mit" mindert es aber Störungen (aus dem RG-58-Kabel und hinein)
4. Erdung am Rechnergehäuse reicht (dieses sollte ja geerdet sein)

Eindeutige ID: #26067

Verfasser: Stephan Schneider

Letzte Änderung: 2009-01-01 08:00